

NÁVOD NA POUŽITIE

Spravidca použitia a údržby profi nafukovadla.

1. Všeobecné informácie

Naše zábavné a reklamné nafukovadlá vyrába tím kvalifikovaných profesionálov, s použitím 3D softvéru a najlepších šijacích strojov SEIKO z Japonska, kvalitných materiálov a technológiou spracovania aby mohli zabezpečiť konzistentný dizajn a kvalitu pre našich zákazníkov.

Ak sa budete držať spravidného manuálu, budete sa tešiť z mnohých rokov užívania svojej novej nafukovacej atrakcie.

Pozrite si Vaše balenia a uistite sa, aby bolo kompletné. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte NafukovacieAtrakcie.sk , NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovacieatrakcie.sk , info@nafukovaciareklama.sk

Dôležité upozornenia !

NIKDY nebaľte zábavné nafukovadlo mokré.

Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

Nafukovadlo odoláva miernym vetrom vetry do 20km/h ale v značnej miere to záleží od jeho tvaru a veľkosti, preto odporúčame nafukovadlo ukotviť kolmi a lanami kt.su v zemi v dostatočnej hĺbke. V prípade, že sa koly nedajú vtíčať do zeme (ak ide o dlažbu, betón a pod.), odporúčame laná ukotviť/ upevniť o vhodný stabilný a pevný predmet v blízkosti, prípadne navŕtať upevňujúce šróby do zeme a laná ukotviť na ne.

V prípade silných vetrov **neodporúčame** exteriérové využitie nafukovadla.

Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto.

Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.

Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru, či je rovno postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.

Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolným osobám.

Pri vyfukovaní musí byť nafukovadlo prázdne t.j. vo vnútri nafukovadla nesmú byť žiadne osoby ani predmety. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou a údržbou.

POUŽÍVANIE

Nafukovadlá môžete inštalovať na parkoviskách, trávnatých plochách, betónových plochách, pri chodníkoch a na ostatných rovných plochách. Odporúčame používať klíny (bežne používané pri stavaní stanov) s dĺžkou okolo 50cm /podľa veľkosti nafukovadla/, ktoré sa natlačú do zeme cca 50-60cm od nafukovadla a pripevnia sa o laná ktoré sú priviazané o úchyty v tvare D na dolnej časti nafukovadla.

Zabezpečenie nafukovadla proti pohybu:

Neodporúčame nafukovadlá inštalovať v silnom vetre iba na vlastné riziko.

V prípade silného dažďa je nutné vypnúť kompresor a uschovať ho na suchom mieste.

Nafukovadlá je nutné upevniť v zemi a to nasledovne:

1. na spodnej časti nafukovadla sú PVC úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento kotviaci prvok upevníte a priviažete pevné lano alebo pevný špagát.
2. cca 50-100 cm od nafukovadla nabíte do zeme klíny
3. priviažete laná o klíny a zauzlíte tak, aby pevne držali
4. na vrchnej časti sú úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento kotviaci prvok upevníte a priviažete pevné lano alebo pevný špagát.
5. v primeranej vzdialenosti od nafukovadla /závisí od veľkosti/ umiestnite klíny/úchyty a laná priviažete na tieto úchyty a zauzlíte tak, aby pevne držali

Rozloženie a nafúknutie:

1. Prezrite si plochu kde nafukovadlo bude rozložené a ubezpečte sa, že tam nie je žiadne sklo, klince, pripínačky alebo iné ostré predmety alebo ostré výčnelky.
2. Rozložte podložku v mieste, kde bude nafukovadlo rozložené. Vytiahnite nafukovadlo z vaku a rozbalte ho.
3. Rukávec na nafukovanie nafukovadla si namierte presne tam, kde budete mať umiestnený kompresor.
4. Pripojte kompresor k nafukovadlu na rukávec a upevnite tak, aby rukávec pevne držal na kompresory – môžete použiť aj extra špagát na omotanie
5. V prípade, že na nafukovadle máte 2 rukávce, 1 rukávec je potrebné zaviazať, zrolovať a utesniť, aby z neho neunikal vzduch
6. Na nafukovadle sa nachádza aj zips, ktorý je určený na vyfukovanie vzduchu – tento zips/zipsy je potrebné pred nafúknutím zapnúť a zatesniť PVC materiálom so suchým zipsom
7. Keď sú všetky otvory zatesnené a zapnuté, spustíte fukar
8. Po nafúknutí si prejdite okolo nafukovadla a skontrolujte, či sú všetky upevnenia v poriadku a či máte všetky zipsy riadne zapnuté
9. Takisto je nutné dbať na to, aby kompresor nebol zakrytý žiadnou prikrývkou a aby počas celej prevádzky stál pevne na svojom mieste.

Stupeň	Vítr	[km/h]	[m/s]	Znaky
0	bezvětrí	< 1	< 0,5	kouř stoupá kolmo vzhůru
1	vánek	1 - 5	~ 1,25	směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2	větrík	6 - 11	~ 3	listí stromů šelestí
3	slabý vítr	12 - 19	~ 5	listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4	mírný vítr	20 - 28	~ 7	zdvihá prach a útržky papíru
5	čerstvý vítr	29 - 39	~ 9,5	listnaté keře se začínají hýbat
6	silný vítr	40 - 49	~ 12	telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7	mírný víchř	50 - 61	~ 14,5	chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8	čerstvý víchř	62 - 74	~ 17,5	ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9	silný víchř	75 - 88	~ 21	vítr strhává komíny, tašky a břidlice ze střech
10	plný víchř	89 - 102	~ 24,5	vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11	vichřice	103 - 114	~ 29	působí rozsáhlá pustošení
12-17	orkán	> 117	> 30	ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

VYFÚKNUTIE A ZBALENIE

Vypnutie kompresoru

Vypnite a odpojte kompresor zo zásuvky. Otvorte prieduchy zips(y) k rýchlemu uvoľneniu vzduchu. Vyfukovanie môže trvať niekoľko minút, nafukovadlo bude postupne klesať. Je nebezpečné, aby pri vyfukovaní boli nepovolané osoby. Ako náhle hrad klesol, na minimum odpojte kompresor od nafukovacieho rukávca. Strany vyfúknutého nafukovadla posuňte, skladajte smerom do stredu, centra nafukovadla.

Balenie

Pri balení zábavného nafukovadla, najskôr nasmerujte vyfúknuté steny nafukovadla smerom k stredu, tak aby vám zostal tvar pôdorysu, podľa podlahy nafukovadla t.j. štvorec, obdĺžnik. Ak chcete ešte vytlačiť zvyšný vzduch môžete bosí, bez obuvi pochodiť nafukovadlo tak aby ste zvyšný vzduch tlačili von smerom k otvoreným prieduchom – zipsom. Potom po stranách preložte nafukovadlo. Nafukovadlo sa skladá na 3 krát, 1x z pravej strany, 1 x z ľava, a potom 1 x preloženie ku sebe. Zostane vám pás, ktorý následne začnete rolovať. Pri rolovaní vyvíjajte primeraný tlak aby Vám zostal valec napr. ako keď balíte spací vak. Valec zaistíte šnúrami. Nafukovadlo skladujte a prepravujte v skladovacom vaku alebo inom ochrannom obale.

Čistenie, údržba

Nafukovadlo udržiavajte vo vnútri čisté t.j. po každom použití handrou, malou metličkou alebo malým ručným vysávačom vymeňte, povysávajte smeti, ktoré sa tam dostali počas používania. Takéto čistenie robte keď je nafukovadlo nafúknuté. Pokiaľ chcete očistiť vzniknuté flaky či už vo vnútri alebo vonku odporúčame napr. handričkou s jarovou vodou na odmastenie alebo tekutým čistiacim práškom napr. CIF. Čistenú oblasť príliš nemáčajte. Nepoužívajte žiadne agresívne chemické čistiace prostriedky. Až keď je čistené miesto suché nafukovadlo zbaľte. V prípade ďalších vzniknutých situácií alebo otázok ohľadne údržby a čistenia sa radšej poradte s nami info@nafukovaciareklama.sk

Nafukovadlá je nutné udržiavať suché a treba dbať na to, aby boli pri balení a uskladňovaní riadne vysušené. V prípade, že nie je možnosť nafukovadlo vysušiť priamo po akcii, nafukovadlo sa nesmie umiestniť do prepravného vaku, iba ho treba ztiahnuť gurtňami – takto zabezpečíte aspoň čiastočné odtiečenie vody z nafukovadla. Hneď ako je možnosť nafukovadlo vysušiť na nasledujúci deň, urobte tak čo najskôr – nafukovadlo nafúknite a nechajte odtiecť všetku vodu. Je veľmi dôležité všetky nafukovadlá udržiavať suché nakoľko to výrazne predlžuje životnosť nafukovadla a znižuje riziko poškodenia a trhlín. V prípade, že je nafukovadlo umiestnené trvalo v akomkoľvek areále a nie je možnosť nafukovadlo uschovať a chrániť pred dažďom, je nutné aby sa nafukovadlo pokrývalo nepremokavou plachtou, ktorá zabezpečí, že nafukovadlo bude stále v suchu.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

ODPORÚČANIA, REKLAMÁCIA

Odporúčania ohľadne prevádzky

1. Zamedzte prístupu neoprávnených osôb k upevneniu nafukovadla, elektrickej prípojke, kompresoru
2. Nafukovadlo udržiavajte suché a dbajte na správne uskladnenie.



Poškodenia a reklamácie

1. Nafukovadlá sú vyrábané z vysoko kvalitného materialu 0,40mm, 55mm, 0,60mm PVC 1000D Tarpaulinu alebo PVC nylonu. Materiál má vysokú nátrhovú pevnosť, všetky švy sú 2 – krát prešívané kvalitnými nylonovým nitami, preto bežným používaním sa nafukovadlo poškodiť nedá. V prípade, že by došlo k poškodeniu sú 2 možnosti: A) drobné dierky je možné opraviť s použitím nášho opravného kitu – sady na opravy, ktorý je súčasťou každého nafukovadla B) v prípade, že opravný kit nepostačuje, nafukovadlo sa doručí do nášho servisu a oprava sa zrealizuje priamo u nás na prevádzke. Všetky škody treba vždy zdokumentovať, odfotografovať a zaslať na obchod@nafukovaciareklama.sk , aby Vám naši technici mohli povedať, ako sa bude pri oprave postupovať a či je nutné viesť nafukovadlo do servisu.
2. Záručné reklamácie sa nevzťahujú na: škody spôsobené nesprávnym používaním, mechanické škody spôsobené ostrými predmetmi, škody spôsobené v dôsledku preťaženia nafukovadla, škody spôsobené nesprávnym umiestnením nafukovadla
3. V prípade, že dôjde k takémuto poškodeniu, opravu si zákazník musí uhradiť.
4. Akékoľvek reklamácie spojené s nedostatočnou údržbou a čistením nafukovadla (nerešpektovanie odporúčaní ohľadne prevádzky, bod na str.3: Čistenie, údržba, bod na str.4: odporúčania ohľadne prevádzky), reklamácie spojené s mechanickým poškodením – napr. prerazané nafukovadlo, spálené nafukovadlo: sú neoprávnené a nie sú riešené v rámci záruky.

www.nafukovaciareklama.sk